

Reinigungs- und Pflegehinweise

Oberfläche HG Hochglanz

boards BO010 | boards BO100 | boards BO110
lift active 7883 | team TE101

Cleaning and Care instructions

Surface HG high gloss

boards BO010 | boards BO100 | boards BO110
lift active 7883 | team TE101

1. Allgemeine Hinweise

Wir empfehlen, bei der Verwendung von Reinigungsmitteln, die Anwendungshinweise des Reinigungsmittel-Herstellers zu beachten und die Eignung des Reinigungsmittels stets an einer verdeckten Stelle zu testen, um Verfärbungen oder Aufrauungen zu vermeiden. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise für HPL.

2. Empfehlung für Whiteboardmarker

Folgende Whiteboardmarker sind zu empfehlen:

- Staedtler Lumocolor Whiteboard Marker

3. Reinigungsempfehlung

Basisreinigung vor Erst-Nutzung (Whiteboard unbeschriftet): Reinigung mit einem feuchten Mikrofasertuch in langsamen und kreisenden Bewegungen. Intensivreinigung: Hierzu einen angefeuchteten Schmutzradierer unter leichtem Anpressdruck verwenden. Auch hier mit langsamen, kreisenden Bewegungen reinigen.

Zur schnellen und einfachen Entfernung Ihrer Notizen empfehlen wir die Verwendung eines feuchten Mikrofasertuchs.

Wir empfehlen eine komplette Reinigung bzw. Entfernung der Beschriftung innerhalb von 24h.

Für weitere Fragen oder Hilfestellungen steht Ihnen unsere Service-Abteilung unter service@brunner-group.com gerne zur Verfügung. Hier erhalten Sie auch Zubehör-Sets inklusive Whiteboardmarker.

1. General notes

When using cleaning agents, we recommend that you follow the application instructions of the cleaning agent manufacturer and always test the suitability of the cleaning agent on a concealed area to avoid discoloration or roughening. Please also observe the general cleaning and care instructions for HPL.

2. Recommendation for whiteboard markers

The following whiteboard markers are recommended:

- Staedtler Lumocolor Whiteboard Marker

3. Cleaning recommendation

Basic cleaning before first use (whiteboard unmarked): Cleaning with a damp microfiber cloth in slow and circular movements. Intensive cleaning: For this purpose, use a moistened dirt eraser under light pressure. Again, clean with slow, circular movements.

For quick and easy removal of your notes, we recommend using a damp microfiber cloth.

We recommend complete cleaning or removal of the lettering within 24 hours.

If you have any further questions or require assistance, please do not hesitate to contact our Service Department at service@brunner-group.com. You can also obtain accessory sets including whiteboard markers.